

PROTEGE PIKAKÄYTTÖ-OPAS

1. VIRTA PÄÄLLE

- ✓ Pidä **vasemman tai oikean** puoleinen painike **alas painettuna** kunnes näyttöön ilmestyy teksti **"RELEASE"** -> tämän jälkeen **vapauta painike**

2. TOIMINTATESTI (MANUAALINEN)

- ✓ Kytke kalibrointi-adapteri mittariin ja aukaise testikaasupullon venttiili
- ✓ Varmista että mittari reagoi tarpeeksi nopeasti testikaasuihin ja laite hälyttää
- ✓ Varmista että kaikki **kolme** hälytystapaa toimivat - **Led valot -> Väriä -> Äänimerkki**
- ✓ Sulje testikaasupullon venttiili ja irrota kalibrointi adapteri mittarista
- ✓ *Mikäli hälytys ei aktivoidu tai se tapahtuu hitaasti on laite kalibroitava. Mikäli näytön tiedot poikkeavat 10% todellisista/testikaasun arvoista on laite kalibroitava*



3. NOLLAUS (ZERO KALIBROINTI)

- ✓ Varmista että ympäröivä ilma on tarpeeksi puhdasta
- ✓ Pidä **oikean puoleinen painike pohjassa** ja odota että näyttöön ilmestyy **"Please Wait"**-> tämän jälkeen **vapauta painike**
- ✓ Nollauksen aikana näytön yläkulmassa vilkkuu teksti **"Zero"**
- ✓ Kun näytölle ilmestyy **"APPLY GAS"** paina kerran **vasenta** painiketta

4. MITTARI ON NYT VALMIS KÄYTETTÄVÄKSI

5. KÄYTÖN JÄLKEEN / SAMMUTTAMINEN

- ✓ Pidä **vasemman sekä oikeanpuoleinen** painike pohjassa kunnes laite sammuu